

## **MANUAL BUZINA NAVAL**

- 1. Rosqueie a corneta plástica no tubo pressurizado
- 2. Para operar pressione para baixo a corneta plástica
- 3. O equipamento sempre tem que ser operado com a corneta plástica para cima.
- 4. Nunca guarde o tubo pressurizado em lugares com temperatura acima de 40°C ou em exposição ao calor, mesmo o do sol.
- 5. Nunca queime o tubo pressurizado mesmo estando vazio
- 6. Deixe longe de crianças.



 Install horn by screwing it on the pressurised
container



2. To operate press down the horn



 Signal horn must always be used in upright position



4. Do not store the pressurised container in direct sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 40°C. Do not pierce or burn, even after use.